



名称	主控制器	图号	GPCS1061
OPEN-METHOD: 开门方法选择			
0	表示单门机单操纵箱。		
1	表示双操纵箱双门机或单门机场合, 要求两个门机同时开关, 若只有一个门机, 第二安全触板 I3.0 要短接。		
2	表示双操纵箱双门机, 要求门机分别控制。		
REPAIR OPEN: 检修开门方式			
0	检修在所有区间可以开门。		
1	检修只在平层区可以开门。		
2	检修不可以开门。		
ERROR OPEN TIMES: 故障开门次数, 该值为 0 时, 该功能取消, 当大于 0 时, 若关门不到位次数超过该设定值, 则停止自动关门, 若按关门按钮, 则重新尝试关门。			
TIME4: 默认 0s。设置检修运行时断开速度信号后方向保持的时间, 初始化为 0, 一般异步电机该值为 0, 同步电机该值为 1~2 秒, 需外围线路配合。用于防止电梯检修停止时溜车。			
FORCE CLOSE: OFF, 无强迫关门功能。 ON, 有强迫关门功能。			